

# Nockensteuerungen mit Feldbusanbindung



Deutschmann Automation GmbH & Co. KG www.deutschmann.de | wiki.deutschmann.de

Handbuch Art.-Nr. V3058

1	Einfü	ihrung
	1.1	Über dieses Handbuch
	1.1	1 Symbole
	1.1	2 Begriffliches
	1.1	3 Anregungen
	1.2	Produktprogramm der Deutschmann Automation
2	Einle	itung
3	Abla	ufschema
4	Sync	hronisation (Startphase)
	4.1	Datenaustausch
	4.2	Datenaufbau einer Anforderung (von der SPS zur NS)
	4.3	Prozessdaten im Singleturn-Format
	4.4	Prozessdaten im Multiturn-Format
5	Tabe	llen-Typen der Parameter-Daten-Tabelle
6	Offse	et-Tabelle
	6.1	Nocken in die Nockensteuerung schreiben
	6.2	Nocken: CAM_ST Nocken
	6.3	Offset-Tabelle für Totzeit
	6.4	Totzeit: IDLE
	6.5	Offset-Tabelle für Steuerungstabelle
	6.6	Geräte Steuerungstabelle: CONTROL_TYPE
	6.7	Offset-Tabelle für Multiturn Nocken
	6.8	Nocken für Multiturn: CAM_MT
	6.9	Offset-Tabelle für Richtungsnocken
	6.10	Richtungsnocken: DIRECTION_CAM
	6.11	Referenz: Reference
	6.12	Offset-Tabelle für Winkel-Zeit Nocken
	6.13	Winkel-Zeit Nocken: AT_CAMS_ST
	6.14	LOGIK-Funktion: LOGIC
	6.15	Prozeßdaten für Singleturn: PROCESSDATA_ST (read only)
	6.16	Prozessdaten für Long: PROCESSDATA_LONG (read only)
	6.17	Prozeßdaten für ROTARNOCK 4: Processdata_80 (read only)
	6.18	GSD-Module für PROFIBUS NS
	6.19	Beispiel: Parameter Tabelle
	6.20	Datenbaustein-Generator
7	Anbi	ndung Nockensteuerung über MPI UNIGATE an S7 300 - 400 18
	7.1	Zubehör
	7.2	Inbetriebnahme
	7.2	1 Gateway konfigurieren

	7.	.2.1.1 Konfigmode	. 18
	73		. 19 
0	۲.5 Anhi	ndung I OCON 24 Nockonstauerungen über MDI en SDS	22 24
0			. <b>24</b>
•	0.1		. 24
9		ndung LOCON 24 Nockensteuerungen über PROFIBUS an SPS	. 25
	9.1		. 25
	9.2		. 25 25
40	9.5		. 20
10		ndung ROTARNOCK Nockensteuerungen über PROFIBUS an eine SPS	26
	10.1		. 26
	10.2		. 26
	10.3		. 21
11	Anbi	ndung ROTARNOCK Nockensteuerungen über MPI an S7 300 - 400	. 29
	11.1		. 29
	11.2		. 29
	11.3		. 30
	11.4		. 30
12	PRO	FIBUS- und MPI-ID bei LOCON und ROTARNOCK einstellen	31
	12.1	PROFIBUS-ID einstellen	. 31
	12.1	1.1 Beispiel für S7 mit PC-Adapter	. 31 31
	12.	MPI-ID einstellen	. 31
12	۸nbi	ndung POTAPNOCK Nockonstauorungen über PPOEINET an eine S7	22
15		Induling ROTARNOCK NOCKETIStederungen uber FROFINET an eine S7.	32 32
	13.1		. JZ 33
	13.3		. 35
	13.4	LED-PN	. 39
	13.5	Programmierung der Nocken	. 40
14	Reak	tionszeit der NS bei Hardware-Programmumschaltung	43
17	14 1	Reaktionszeit I OCON 24 MPI	43
	14.2	Reaktionszeit ROTARNOCK 2 - Profibus	43
	14.3	Schematische Darstellung des Testaufbaus	. 44
15	Fehle	ermeldungen	45
10	15.1	Status LED am ROTARNOCK	45
16	Soni		10
10		Finsendung eines Gerätes	<b>но</b> Д6
	16.2		47
			. rr

# 1 Einführung

### 1.1 Über dieses Handbuch

In diesem Handbuch werden die Installation, Funktionen und die Bedienung des jeweils auf dem Deckblatt und in der Kopfzeile genannten Deutschmann-Gerätes dokumentiert.

### 1.1.1 Symbole



Besonders **<u>wichtige Textpassagen</u>** erkennen Sie an nebenstehendem Piktogramm.

Diese Hinweise sollten Sie **<u>unbedingt beachten</u>**, da ansonsten Fehlfunktionen oder Fehlbedienung die Folge sind.

### 1.1.2 Begriffliches

Im weiteren Verlauf dieses Handbuchs werden häufig die Ausdrücke "ROTARNOCK" und "LOCON" ohne weitere Modellangabe benutzt. In diesen Fällen gilt die Information für die gesamte Modellreihe.

### 1.1.3 Anregungen

Für Anregungen, Wünsche etc. sind wir stets dankbar und bemühen uns, diese zu berücksichtigen. Hilfreich ist es ebenfalls, wenn Sie uns auf Fehler aufmerksam machen.

### 1.2 Produktprogramm der Deutschmann Automation

Eine ausführliche und aktuelle Übersicht über unser Produktspektrum finden Sie auf unserer Homepage http://www.deutschmann.de.

### 2 Einleitung

DEUTSCHMANN-Nockensteuerungen (NS) mit PROFIBUS- oder MPI-Schnittstelle<sup>1</sup> können einfach an einer SPS betrieben werden. Hierfür ist es erforderlich, dass entweder das Protokoll DICNET oder das Protokoll PLC-SPS in der Nockensteuerung eingestellt ist.

Das DICNET oder Deutschmann Protokoll kann alle Parameter von einer Nockensteuerung bearbeiten.

Das PLC-SPS Protokoll erlaubt die Bearbeitung der wichtigsten Parameter in der NS (siehe Kapitel 5, "Tabellen-Typen der Parameter-Daten-Tabelle" auf Seite 11). Durch die Tabellenform ist ein vereinfachtes Parametrieren möglich.

Dieses Handbuch beschreibt das PLC-SPS-Protokoll, zum DICNET-Protokoll, siehe Anmerkungen im Kapitel "Protokoll: DICNET" auf Seite 25.

<sup>1.</sup> MPI-Schnittstelle: nur für eine Siemens SPS mit MPI-Schnittstelle

### 3 Ablaufschema

Ein SPS Programm (Handlingsbaustein) übernimmt bei einer SPS mit PROFIBUS die Übermittlung der Parameterdaten zur Nockensteuerung (NS).

Die NS liefert in jedem PROFIBUS-Zyklus die Prozessdaten zurück. Die Länge der Prozessdaten ist abhängig von der NS und dem gewählten Modul der GSD-Datei (siehe Kapitel 6.18, "GSD-Module für PROFIBUS NS" auf Seite 16).



7

# 4 Synchronisation (Startphase)<sup>2</sup>

Nach dem Einschalten der NS synchronisieren sich die SPS und die NS, danach werden die Parameterdaten zyklisch zur NS kopiert.

Die NS sendet nach dem Einschalten ein 0xC000 (Bit 15 und 14 im 1. Wort gesetzt) solange, bis es dieses Wort als Echo von der SPS zurück bekommt. Daraufhin sendet die NS zur SPS ein 0x0000 (Bit 15 und 14 im 1. Wort gelöscht) und beendet damit die Synchronisation.

Ab jetzt kopiert der Handlingbaustein aus der Parameter Daten Tabelle der SPS immer 3 aufeinander folgende Worte, geführt vom Adresswort über den Bus zur NS (siehe Kapitel 4.2, "Datenaufbau einer Anforderung (von der SPS zur NS)" auf Seite 9).



Werte in Hex x = not used

#### 4.1 Datenaustausch

Die SPS sendet jetzt 0x8000 (Bit 15 write-req gesetzt) mit Start-Adresse des ersten Wortes aus der Tabelle und den ersten drei Worten aus der Parameter Tabelle.

Eine Parameter Tabelle fängt immer mit Adresse 0 an. Es müssen immer alle Daten im Abstand von 6 Byte zur NS kopiert werden. Als Bestätigung wartet die SPS auf das erste Wort der Anfrage (0x8000 Hex).

Der zweite Datensatz, den die SPS an die NS sendet ist 0x8006 Hex im ersten Wort und den nächsten 3 Worten aus der Parameter Tabelle.

Somit muß die Startadresse immer ein Vielfaches von 6 sein. Am Ende der Tabelle angelangt beginnt der Kopiervorgang wieder ab der Adresse 0.

Als Bestätigung wartet die SPS auf das erste Wort der Anfrage (0x8006 Hex).

Zusätzlich bekommt die SPS immer die Prozessdaten zurück (siehe Kapitel 4.3, "Prozessdaten im Singleturn-Format" auf Seite 10).

<sup>2.</sup> nicht bei MPI



X = not used

Y = Anzahl Bytes der Offset Tabelle

Z = Startadresse der Parameterdaten z.B. vom Typ 2

### 4.2 Datenaufbau einer Anforderung (von der SPS zur NS)

1. Wort			2. Wort	3. Wort	4. Wort	5. Wort
Bit 15 Befehl	Bit 14 Befehl	13 0 Address Pointer	15 0 Data	15 0 Data	15 0 Data	nur bei R 4 mit Logikfunktion
0 0 1 1	0 1 0 1	not used not used write-request sync (Startphase)	6 Byte Daten	ab Address Po	vinter	16 Bit Logik für R4

**Hinweis:** In Bezug auf die Logikfunktion muss bei Verwendung der 16 Eingänge folgendes beachtet werden:

\*ROTARNOCK 4-PROFIBUS: Der 1. Eingang ist im 10 Byte im 5. Wort im PROFIBUS.

\*ROTARNOCK 100-PROFIBUS: Der 1. Eingang ist im 9 Byte im 5. Wort im PROFIBUS.

### 4.3 Prozessdaten im Singleturn-Format

Die Prozessdaten werden in jedem PROFIBUS-Zyklus ab dem 5. Wort mitgeliefert.

#### Datenaufbau einer Anwort von der NS an die SPS:

Wort	1. Wort	2. Wort	3. Wort	4. Wort	5. Wort	6. Wort	7. Wort	8. Wort	
Bit	15 0	150	150	150	150	150	150	158	70
	Kopie des 1. Wortes von der SPS als Empfangs- bestätigung				Prozesso	daten			
					Position	Speed	Output	Act-	Error
								Progr	No
					ΗL	ΗL			

### 4.4 Prozessdaten im Multiturn-Format

Die Prozessdaten werden permanent ab dem 5. Wort mitgeliefert.

#### Datenaufbau einer Anwort von der NS an die SPS:

Wort Byte Nr.	1. Wort Byte 0, 1	2. Wort Byte 2, 3	3. Wort Byte 4, 5	4. Wort Byte 6, 7	5. Wort Byte 8, 9	6.Wort Byte 10, 11	7. Wort Byte 12 , 13	
Bit	15 0	15 0	15 0	15 0	31 16	150	15 0	
	Kopie des 1. Wortes von der SPS als Empfangs- bestätigung				Position		Speed	

 Byte 14	Byte 15	Byte 16	Byte 17	Byte 18	Byte 19
 70	70	70	70	70	70
 ActProgr	ErrorNo	Output 1 to 8	Output 9 to 16	Output 17 to 24	Output 25 to 32

 Byte 20	Byte 21	Byte 22	Byte 23	Byte 24	Byte 25
 70	70	70	70	70	70
 Output 33	Output 41	Output 49	Output 57	(Reserve)	Reserve
to 40	to 48	to 56	to 64		

#### Zuordnung der Ausgänge zu Bits

#### Beispiel:

MSB	 LSB
Bit 7	Bit 0
Output 8	 Output 1

# 5 Tabellen-Typen der Parameter-Daten-Tabelle

Bezeichnung	Fester Wert	Tabellen-Typ	Länge
OFFSET_TYPE	0x0001	Offset fängt immer bei Tabellen-Adresse 0 an	WORD
CAM_ST_TYPE	0x0003	Nocken Tabelle	WORD
IDLE_TYPE	0x0004	Totzeiten Tabelle	WORD
CONTROL_TYPE	0x0005	Config-Parameter Tabelle	WORD
CAM_MT_TYPE	0x0007	Nocken für Multiturn Geräte	WORD
DIRECTIONCAM_TYPE	0x0008	Richtungsnocken	WORD
REF_TYPE	0x000A	nur für MPI-Gateway mit Protokoll PLC-SPS	WORD
AT_CAM_ST_TYPE	0x000B	Winkel-Zeit Nocken	WORD
LOGIC_TYPE	0x000C	Logikfunktion	WORD

11

### 6 Offset-Tabelle

In der Offset-Tabelle sind jeweils drei Worte zur Beschreibung einer Parameter-Tabelle reserviert.

Die ersten drei Worte müssen zwingend am Anfang dieser Parameter-Tabelle stehen, sie deklarieren die Offset-Tabelle selbst.

Das erste Wort enthält das Schlüsselzeichen für diese Offset-Tabelle (0x0001), im zweiten Wort steht die Anzahl der benötigten Bytes der Tabelle und im dritten Wort steht die Startadresse der Tabelle.

Die Startadresse der Offset-Adresse ist immer Null.

Die Einträge in der Offset-Tabelle ermöglichen bestehende Tabellen zu erweitern bzw. neue hinzuzufügen. Die Parameter Tabelle fängt immer mit der Offsetdeklaration an (Beispiel)

Bezeichnung	Wert in der SPS	Funktion	Länge
Offset_Type	1		WORD
Offset_Length	muß berechnet werden		WORD
Offset_Address	0		WORD

Danach folgt die Deklaration der einzelnen Tabellen durch die Offset Tabelle. Als Beispiel sind hier nur die Offset-Tabellen für Nocken und Totzeit aufgeführt.

#### 6.1 Nocken in die Nockensteuerung schreiben

#### Offset-Tabelle für Nocken

Bezeichnung	Wert in der SPS	Funktion	Länge
Cam_ST_Type	3		WORD
Cam_ST_Length	Anzahl benötigter Nocken mal 6		WORD
Cam_ST_Address	Adresse des ersten Nockeneintrags		WORD

#### 6.2 Nocken: CAM\_ST Nocken

Struktur	Wert	Funktion	Länge
ProgNo	0-15		BYTE
Output		0=Nocke wird gelöscht	BYTE
On			WORD
Off			WORD

Sind die Schaltpunkte ON und OFF beide 0, wird die Nocke auch gelöscht.

#### 6.3 Offset-Tabelle für Totzeit

Bezeichnung	Wert in der SPS	Funktion	Länge
Idle_Type	4		WORD
Idle_Length	Anzahl benötigter Totzeiten mal 6		WORD
Idle_Address	Adresse des ersten Totzeiteintrages		WORD

#### 6.4 Totzeit: IDLE

Struktur	Wert	Funktion	Länge
ProgNo			BYTE
Output		0 <sub>n</sub> und OFF = 0 => diese Totzeit wird gelöscht	BYTE
IdleT_On			WORD
IdleT_Off			WORD

Jede weitere benötigte Totzeit wird lückenlos angereiht.

Der SPS Programmierer braucht nur die entsprechenden Werte in der Struktur-Tabelle ändern, um automatisch die NS zu programmieren.

### 6.5 Offset-Tabelle für Steuerungstabelle

Bezeichnung	Wert in der SPS	Länge
Control_Type	5	WORD
Control_Length	hier fest auf 6	WORD
Control_Address	Adresse des ersten Controleintrages (New_Prog)	WORD

#### 6.6 Geräte Steuerungstabelle: CONTROL\_TYPE

In dieser Tabelle werden Bytes oder Flags vom SPS Programmierer gesetzt, die eine spezielle Konfiguration in der NS ausführen. Die Tabelle besteht aus sechs Byte:

Beschreibung	Wert	Funktion	Länge
New_Prog	0 15	Neues Programm wählen	BYTE
ConfigFlags: Teach_In_Zero	Bit 0	Teach-In Zero Point (High aktiv)	BOOL
Invert_Encoder	Bit 1	Invert-Encoder-Countdir (0=not invert, 1=invert)	BOOL
Error_Quit	Bit 2	Error-Quit	BOOL
Res_03Res_07	Bit 3 - 7	Res_03_Res_07	BOOL
Res_0			BYTE
Res_1			BYTE
Res_2			BYTE
Res_3			BYTE

#### 6.7 Offset-Tabelle für Multiturn Nocken

Bezeichnung	Wert in der SPS	Länge
CAM_MT_Type	7	WORD
CAM_MT_Length	Anzahl der benötigten Nocken mal 12	WORD
CAM_MT_Address	Adresse des ersten MT -Eintrages	WORD

### 6.8 Nocken für Multiturn: CAM\_MT

Struktur	Wert	Funktion	Länge
ProgNo			WORD
Output		0 = löscht die Nocke im Gerät	WORD
On			DWORD
Off			DWORD

### 6.9 Offset-Tabelle für Richtungsnocken

Wenn für einen Ausgang korrespondierende Bits 0 sind, ist dieser Ausgang deaktiv. Wenn für einen Ausgang das korrespondierende Bit "pos" = 1 und Bit "neg" = 0 ist schaltet die Nocke in positive Drehrichtung

Bezeichnung	Wert in der SPS	Länge
Direction_Cam_Type	8	WORD
Direction_Cam_Length	6 Byte	WORD
Direction_Cam_Address	Adresse des ersten Richtungs-Eintrages	WORD

# 6.10 Richtungsnocken: DIRECTION\_CAM

Struktur	Wert	Funktion	Länge
Output16pos	Bit 7	bei pos. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output15pos	Bit 6	bei pos. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output14 pos	Bit 5	bei pos. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output13pos	Bit 4	bei pos. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output12pos	Bit 3	bei pos. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output11pos	Bit 2	bei pos. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output10pos	Bit 1	bei pos. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output9pos	Bit 0	bei pos. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output8pos	Bit 7	bei pos. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output7pos	Bit 6	bei pos. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output6pos	Bit 5	bei pos. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output5pos	Bit 4	bei pos. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output4pos	Bit 3	bei pos. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output3pos	Bit 2	bei pos. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output2pos	Bit 1	bei pos. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output1pos	Bit 0	bei pos. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output16neg	Bit 7	bei neg. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output15neg	Bit 6	bei neg. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output14neg	Bit 5	bei neg. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output13neg	Bit 4	bei neg. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output12neg	Bit 3	bei neg. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output11neg	Bit 2	bei neg. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output10neg	Bit 1	bei neg. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output9neg	Bit 0	bei neg. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output8neg	Bit 7	bei neg. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output7neg	Bit 6	bei neg. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output6neg	Bit 5	bei neg. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output5neg	Bit 4	bei neg. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output4neg	Bit 3	bei neg. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output3neg	Bit 2	bei neg. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output2neg	Bit 1	bei neg. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
Output1neg	Bit 0	bei neg. Drehrichtung schaltender Ausgang	BOOL
reserved	not used		WORD

### Wirkungsweise der Richtungsnocken

Zustand	Output 1 negativ	Output 1 positiv
Kein Ausgangsupdate	0	0
Nur negative Richtung	1	0
Nur positive Richtung	0	1
Beide Richtungen	1	1

Im Defaultzustand erfolgt ein Ausgangsupdate in beide Richtungen.

# 6.11 Referenz: Reference<sup>3</sup>

Struktur	Wert	Funktion	Länge
Offset_Type	1		WORD
Offset_Length	0x000C		WORD
Offset_Address	0		WORD
ID_DB_Table_Type	0x000A		WORD
ID_DB_Table_Length	6		WORD
ID_DB_Table_Address	0x000 C		WORD
Ref_Table.Device (1).ID			WORD
Ref_Table.Device (1).FlagReg			WORD
Ref_Table.Device (1).DB_No			WORD

#### 3. nur für UNIGATE MPI

### 6.12 Offset-Tabelle für Winkel-Zeit Nocken

Bezeichnung	Wert in der SPS	Länge
AT_CAM_ST_Type	0x0B	WORD
AT_CAM_ST_Length	Anzahl der benötigten Nocken mal 6	WORD
AT_CAM_ST_Address	Adresse des ersten Winkel-Zeit-Nocken-Eintrages	WORD

# 6.13 Winkel-Zeit Nocken: AT\_CAMS\_ST

Struktur	Wert	Funktion	Länge
ProgNo			BYTE
Output			BYTE
On			WORD
Duration	0x0001 - 0x7EF4	ms	WORD

### 6.14 LOGIK-Funktion: LOGIC

Struktur	Wert	Funktion	Länge
ProgNo	Von 0 bis MAX_PROG		BYTE
DestNo	Von 1 bis 16	0 löscht gesamte Logik-Funktion	BYTE
DestType	0 = Hardware Ausgang 1 = Merker 2 = Hardware Ausgang invertiert 3 = Merker invertiert		BYTE
OpNo1	1-32		BYTE
ОрТуре1	0 = interner NS Ausgang 1 = Eingang: Hard-/Software 2 = Merker 3 = SR (Schieberegister) 4 = PB-Input (only LOCON 200)		BYTE
LogicFct1_2	0 = keine 1 = Oder 2 = Und 3 = Oder Nicht 4 = Und Nicht		BYTE
OpNo2	1-32		BYTE
ОрТуре2	siehe OpType1		BYTE
LogicFct2-3	siehe LogicFct 1-2		BYTE
OpNo3	1-32		BYTE
ОрТуре3	siehe OpType1		BYTE
LogicFct3-4	siehe LogicFct 1-2		BYTE
OpNo4	1-32		BYTE
ОрТуре4	siehe OpType1		BYTE
OutputDelay	ms	Zur Zeit max 255	WORD
OutputTrigger	0 = steigende Flanke 1 = fallende Flanke		BYTE
Module number (only LOCON 200)	0 Basis X I/O-module number		BYTE

# 6.15 Prozeßdaten für Singleturn: PROCESSDATA\_ST (read only)

Struktur	Wert	Länge
Position	1. Byte Position H, 2. Byte Position L	WORD
Speed	3. Byte Speed H, 4. Byte Speed L	WORD
Output 16_1	5. Byte Output (158), 6. Byte Output (70)	WORD
Act_Prog	7. Byte zeigt aktuelle Programm Nr. an	BYTE
ErrorNo	8. Byte zeigt aktuelle Fehler Nr. an	BYTE
ResWord_1		WORD
ResWord_2		WORD

### 6.16 Prozessdaten für Long: PROCESSDATA\_LONG (read only)

Struktur	Wert	Länge
Position	1. Byte Position H, 4. Byte Position L	DWORD
Speed	5. Byte Speed H, 6. Byte Speed L	WORD
Act_Prog	7. Byte zeigt aktuelle Programm Nr. an	BYTE
ErrorNo	8. Byte zeigt aktuelle Fehler Nr. an	BYTE
Output 1to8	9. Byte Output (70)	BYTE
Output 9to16	10. Byte Output (158)	BYTE
Output 17to24	11. Byte Output (2316)	BYTE
Output 25to32	12. Byte Output (3124)	BYTE

### 6.17 Prozeßdaten für ROTARNOCK 4: Processdata\_80 (read only)

		T
Struktur	Wert	Länge
Position	1. Byte Position H, 4. Byte Position L	DWORD
Speed	5. Byte Speed H, 6. Byte Speed L	WORD
Act_Prog	7. Byte zeigt aktuelle Programm Nr. an	BYTE
ErrorNo	8. Byte zeigt aktuelle Fehler Nr. an	BYTE
Output 1 to 8	9. Byte Output (70)	BYTE
Output 9 to 16	10. Byte Output (158)	BYTE
Output 17 to 24	11. Byte Output (2316)	BYTE
Output 25 to 32	12. Byte Output (3124)	BYTE
Output 33 to 40	13. Byte Output (3932)	BYTE
Output 41 to 48	14. Byte Output (4740)	BYTE
Output 49 to 56	15. Byte Output (5548)	BYTE
Output 57 to 64	16. Byte Output (6356)	BYTE
Output 65 to 72	17. Byte Output (7164)	BYTE
Output 73 to 80	18. Byte Output (7972)	BYTE

Die Prozessdaten liefert die NS. Ein weiterer Handlingsbaustein muß für die Verarbeitung der Prozessdaten sorgen.

Die Werte der Prozessdaten Tabelle werden vom Handlingbaustein auch wieder zur NS zurückgesendet, es hat aber keinen Einfluß auf die Nockensteuerung. Die Prozessdaten liefert die Nockensteuerung. Ein weiterer Handlingbaustein kopiert die Daten in diese Tabelle.

#### 6.18 GSD-Module für PROFIBUS NS

GSD-Datei	Modul	NS
dagw2079	PLC-CSU-ST	LOCON
dagw2079	PLC-CSU Long	Multiturn/LOCON
R2pb2935	S7 DB + Proc.Data	ROTARNOCK 1, 2, 3
R2pb2935	S7 DB + Proc.DataLong	MTROTARNOCK
R4pb3231	S7 DB + Proc.Data	ROTARNOCK 4
R4pb3231	S7 DB + Proc.DataLogic	ROTARNOCK 4 mit Logik
R100	S7 DB, Proc.Data, No Logic	ROTARNOCK 100
R100	S7 DB, Proc.Data, Logic 16	ROTARNOCK 100 mit Logik
R100	S7 DB, Proc.Data (CPU318)	ROTARNOCK 100 an S7 318
L100	S7 DB, Proc.Data, No Logic	LOCON 100
L100	S7 DB, Proc.Data, Logic 16	LOCON 100 mit 16 Logikeingängen
L100	S7 DB, Proc.Data, Logic 8	LOCON 100 mit 8 Logikeingängen
L100	S7 DB, Proc.Data (CPU318)	LOCON 100 an S7 318

### Erklärung:

Туре	Länge
BOOL	1 Bit
BYTE	8 Bit
WORD	2 Byte

DWORD 4 Byte

### 6.19 Beispiel: Parameter Tabelle

Adresse in Dez	Bezeichnung	Länge	Wert in Dez
0	Offset_Type	WORD	1
2	Offset_Length	WORD	12
4	Offset_Address	WORD	0
6	Cam_ST_Type	WORD	3
8	Cam_ST_Length	WORD	6
10	Cam_ST_Address	WORD	12
12	Cam_ST_Cam (1). ProgNo	BYTE	0
14	Cam_ST_ Cam (1).Output	BYTE	4
16	Cam_ST_Cam (1).On	WORD	20
18	Cam_ST_Cam (1).Off	WORD	40

In diesem Beispiel wird der Ausgang 4, Cam\_ST\_Cam(1).Output im Programm 0, Cam\_ST\_Cam(1).ProgNo., zwischen Position 20, Cam\_ST\_Cam(1).On und 40, Cam\_ST\_Cam(1).Off gesetzt. Der Wert Cam\_ST\_Length ist die Anzahl der Bytes und berechnet sich aus der Anzahl der Nocken mal sechs.

Offset\_Length ist die Anzahl Bytes der Offset Parameter, fängt immer bei Null an und endet in diesem Beispiel bei Adresse 10.

#### 6.20 Datenbaustein-Generator

Der Generator erzeugt eine gewünschte Parameter-Tabelle automatisch im AWL-Format. Die Berechnung der Length-Werte und Start-Adressen wird dem Anwender dadurch abgenommen. Das Programm kann aus dem Download-Bereich unserer Homepage http://www.deutschmann.de geladen werden.

c# S7DBGenerator			
Datei			
Prozeßdaten     Prozeßdaten     Vinkel-Winkel-Nocken     Winkel-Zeit-Nocken     Richtungsnocken     Totzeiten     Logik     Gerätesteuerung	Data-Block-DB Name Version Geben Sie hier di die Version an. Die Nummer des Name darf weder muß im Format x.	01 OhneName 0.1 Datenbausteins darf zwischer leer sein noch Leerzeichen e v vorliegen.	s sowie den Namen und n 1 und 65535 sein, der enthalten und die Version
Datenbaustein			V 1.24

### 7 Anbindung Nockensteuerung über MPI UNIGATE an S7 300 - 400

#### 7.1 Zubehör

- S7 300 400
- MPI Gateway (ab V1.3)
- 1 MPI-Buskabel (RS485) mit Stecker
- aktuelle WINGATE Software (zum Konfigurieren des Gateways)
- aktuelle WINLOC Software (erstellt Datenbaustein) oder Datenbausteingenerator
- Verbindungskabel zwischen PC und Gateway (RS232 D-SUB auf 3 pol. Phönix)
- S7 Projekt oder Referenz-Datenbaustein und Nockensteuerung-Datenbaustein als Datei



Anschluß-Schema

#### 7.2 Inbetriebnahme

#### 7.2.1 Gateway konfigurieren

• Gateway mit dem PC über serielle Schnittstelle verbinden: Schnittstelle des Gateways auf RS232 einstellen - (Pinbelegung für dieses Kabel siehe Handbuch)

#### 7.2.1.1 Konfigmode

• Am Gateway zur Konfiguration die Drehschalter S4 und S5 auf der RS Seite auf "F" einstellen

- Gateway durch Spannung AUS/EIN neustarten
- "State" LED blinkt jetzt rot, "Power" LED leuchtet grün
- WINGATE Software auf dem PC starten. Ist das Gateway an den PC angeschlossen worden und liegt an Spannung, wird mit dem Starten der WINGATE Software ein automatischer Upload durchgeführt. D. h. die aktuelle Konfiguration des ausgelieferten Gateways wird geladen - in der Regel ist das Gateway auf das Protokoll Transparent eingestellt.

Sollte es Probleme mit dem automatischen Upload geben, kann dieser auch manuell durchgeführt werden (siehe Beschreibung zum Gateway bzw. zur WINGATE Software).

- In der WINGATE Software das Protokoll Transparent abändern auf Protokoll "PLC SPS"
- Bei MPI Partner (SPS) die MPI Adresse der SPS eintragen. In der Regel ist die MPI Adresse der SPS auf >> 2 << eingestellt.

🧼 Wingate			
<u>File Options Extras H</u>	elp		
more items visible	🗖 more įter	ns editable	
Parameter	Value		
Software revision	V 1.3		
Device type	MPI		
Serial Number	12345678		
Store Serial Number	No		
Protocol	PLC-SPS		
MPI partner	2		
MPI max Station address	31		
MPI GAP-factor	5		
MPI Reference DB	7		
64 bytes written to file		64 bytes	V 2.21 (234)

#### 7.2.2 Beispiel für die Einstellungen

- GAP Factor sollte defaultmäßig auf 5 eingestellt sein.
- MPI Referenz DB (DB = Datenbaustein) angeben ( im Beispiel >> DB7 <<).
- Achtung: RefDB muß mit dem S7 Projekt übereinstimmen.
- Konfiguration abspeichern. File -> Save As, nicht zwingend.
- Konfiguration zum Gateway downloaden. File -> Download.
- WINGATE beenden.
- Drehschalter S4 und S5 des Gateways auf der RS Seite auf >> 00 << einstellen.
- Am Gateway die MPI Adresse auf der MPI Schnittstellen Seite durch die Drehschalter einstellen, z. B. Adresse >> 3 << Drehschalter Low auf >> 3 << und Drehschalter High auf >> 0 << . Maximal zulässige Adresse ist >> 31 <<.
- RS485 oder RS232, abhängig von der Schnittstelle der Nockensteuerung.
- S7 Projekt in Step7 PC-Software laden. Es sind zwei Bausteine enthalten NSDB.awl und RefDB.awl.
- Das Gateway mit der SPS S7 über die MPI Schnittstelle mit dem MPI-Kabel verbinden.
- Gateway durch Spannung AUS/EIN neustarten.
- MPI State LED leuchtet grün. Kommunikation mit S7.
- MPI Power leuchtet grün.
- MPI Control leuchtet grün.

oder

- Die Bausteine über die STEP7 Funktion externe Quelle einfügen.
- RefDB einfügen und übersetzen.

BMPIRefDB R:\Programme\S	7_Projekt\MPIREFDB			_ 🗆 ×
MPIRefDB     SIMATIC 300-Station     G     G     SIMATIC 300-Station     G     G     CPU315-2 DP(1)     G     G     S7-Programm(1)     G     G     Quellen     G     Bausteine	Ausschneiden Kopieren	Cth+X Cth+C Cth+C		
	Löschen	Del	-	
	Neues Obiekt einfü	aen 🕨	AWI -Quelle	
	Obiekteigenschafte	en Alt+Return	Externe Quelle	

AWL Datei in STEP7 importieren (Ordner "Quelle", rechte Maustaste in rechtes Fenster)

Externe Que	lle einfügen		? ×
<u>S</u> uchen in:	🔁 Rotarnock 💽 🖻	Ċ	<b></b>
DB2.awl			
DB7.awi			
Datei <u>n</u> ame:	DB7.awl		Ö <u>f</u> fnen
Dateityp:	Quellen (*.awl,*.gr7;*.scl;*.inp;*.zg;*.sdg;*.sd)	4	Abbrechen

Generierte Quelle aus Ordner wählen



Importierte Quelle



Importierte Quelle übersetzen (rechte Maustaste)



Übersetzter Datenbaustein

Nach dem Übersetzen befindet sich im Ordner "Bausteine" der DB Nr 7.

🛃 MPIRot_2 R:\Programme\S7_Projekt 💶 🗙		
⊡ 🎒 MPIRot_2	🔁 OB1	
🖻 🔝 SIMATIC 300-Station	■ DB7	
🖻 📓 CPU315-2 DP(1)		
⊡- 🗊 S7-Programm(1)		
🔤 Quellen		
🔤 Bausteine		
J		

• Ggfs. muß der Ref DB umbenannt werden (in WINGATE wurde >> DB 7 << angegeben, ggfs. muß die RefDB.awl in der STEP7 umbenannt werden).

Adresse	Name	Тур	Anfang	Kommentar
0.0		STRUCT		
+0.0	Offset_Table	STRUCT		
+0.0	DB_OFFSET_OFFSET	STRUCT		Steht immer ab Adresse O
+0.0	Offset_Table_Typ	WORD	W#16#1	
+2.0	Offset_Table_Lenght	WORD	W#16#C	
+4.0	Offset_Start_Adress	WORD	W#16#O	
=6.0		END_STRUCT		
+6.0	DB_OFFSET_ID_DB	STRUCT		Offset Tabelle für ID<->DB
+0.0	ID_DB_Table_Typ	WORD	W#16#A	Dieser Tabellen Typ hat den Wert 10
+2.0	ID_DB_Table_Lenght	WORD	W#16#6	Dieser Wert berechnet sich aus Anzahl Geräte mal 6 Byte
+4.0	ID_DB_Start_Adress	WORD	W#16#C	Start Adresse der Referenz Tabelle
=6.0		END_STRUCT		
=12.0		END_STRUCT		
+12.0	Referenz_Tabelle	STRUCT		Referenz Tabelle für die Zuordnung der Geräte zu den DB
+0.0	Geraet	ARRAY[11]		
*0.0		STRUCT		
+0.0	ID	WORD	W#16#1	ID des Nockenschaltwerkes
+2.0	FlagRegister	WORD	W#16#1	Wird LSB 1 gesetzt liest das Gateway den in DB_No definierten DE
+4.0	DB_No	WORD	W#16#1	zugehöriger DB zur ID
=6.0		END_STRUCT		
=6.0		END_STRUCT		
=18.0		END STRUCT		

Deklarationssicht

- NSDB.awl einfügen und übersetzen (obige Schritte wiederholen).
- Ggfs. muß die DBNr. des NSDB.awl umbenannt werden.

#### 7.3 Einstellung RefDB

- Im RefDB >> DB 7 << in DB\_No muß jetzt die DB Nummer des NSDB eingetragen werden >> W#16#02<< .
- Je nachdem wieviele Nockensteuerungen angeschlossen werden, muß im Array der Eintrag geändert werden. Bei einer NS muß der Eintrag geändert werden: für eine NS >> Array [1...1] <<, für zwei NS >> Array [1...2] << usw. ..
- Im DB 7 in ID muß jetzt die ID der angeschlossenen Nockensteuerung eingetragen werden >> W#16#01 <<.</li>
- Table Length muß angepaßt werden. Je nach Anzahl der angeschlossenen Nockensteuerungen muß hier die Anzahl der Geräte mit 6 multipliziert werden und dementsprechend der Eintrag vorgenommen werden >> W#16#06 << .
- Bei zwei Nockensteuerungen hat der Eintrag folgendermaßen auszusehen >> W#16#12 <<. In der Nockensteuerung muß jetzt noch die ID >> 1 <<, wie vorher im DB 7 eingetragen, eingestellt werden. Dies geschieht über die Brücken im 9poligen D-Sub Stecker über einen Drehschalter oder über die WINLOC Software.
- Flag Register -> LSB gesetzt >>W#16#01<< dann werden alle Änderungen in den NSDB übertragen.
- Ref DB Nummer über Schalter S5 einstellen.

Adresse	Name	Тур	Anfangswert	Aktualwer	Kommentar
0.0	Offset_Table.DB_OFFSET_OFFSET.Offset_Table_Typ	WORD	W#16#1	W#16#1	
2.0	Offset_Table.DB_OFFSET_OFFSET.Offset_Table_Lenght	WORD	W#16#C	W#16#C	
4.0	Offset_Table.DB_OFFSET_OFFSET.Offset_Start_Adress	WORD	W#16#O	W#16#O	
6.0	Offset_Table.DB_OFFSET_ID_DB.ID_DB_Table_Typ	WORD	W#16#A	W#16#A	Dieser Tabellen Typ hat den Wert
8.0	Offset_Table.DB_OFFSET_ID_DB.ID_DB_Table_Lenght	WORD	W#16#6	W#16#6	Dieser Wert berechnet sich aus A
10.0	Offset_Table.DB_OFFSET_ID_DB.ID_DB_Start_Adress	WORD	W#16#C	W#16#C	Start Adresse der Referenz Tabel
12.0	Referenz_Tabelle.Geraet[1].ID	WORD	W#16#1	W#16#1	ID des Nockenschaltwerkes
14.0	Referenz_Tabelle.Geraet[1].FlagRegister	WORD	W#16#1	W#16#1	Wird LSB 1 gesetzt liest das Gat
16.0	Referenz_Tabelle.Geraet[1].DB_No	WORD	W#16#1	W#16#2	zugehöriger DB zur ID

Datenansicht des RefDB

- Das Protokoll PLC-SPS wird unterstützt in der LOCON 24-Familie ab V4.03 und in LOCON 1, 2, 16, 17 und ROTARNOCK 1, 2 ab V5.10.
- Das Gateway liest nun zyklisch (Flagregister auf 1) die Daten aus dem Datenbaustein Nr2 (DB\_No auf 2) und vergleicht sie mit dem Inhalt der Nockensteuerung mit der ID 1 (ID auf 1).
- Haben sich die Daten im DB2 geändert, verändert das Gateway die Parameter in der Nockensteuerung automatisch.

Folgende Funktionen werden z. Zt. vom Protokoll PLC-SPS im NSDB unterstützt:

[Process_Table]	[Cam_Table]	[IDL_Table]	[CMD_Table]
Position	ProgNo	ProgNo	New_Prog
Speed	Output	OutputIdleT_On	TeachIn
Output15_0	On	IdleT_Off	Invert_Encoder
Act_Prog	Off		Quit_Error
ErrorNo			

Die NSDB Datei kann mit dem Datenbausteingenerator automatisch erzeugt werden und wie oben beschrieben importiert werden.



#### Achtung:

Es ist möglich, dass das Gerät nach einem Download in die S7 nicht mehr reagiert.

Die Ausgänge werden dann nicht mehr abgearbeitet und die Position nicht mehr übertragen.

Das Gerät muß dann neugestartet werden.

### 8 Anbindung LOCON 24 Nockensteuerungen über MPI an SPS

#### 8.1 Protokoll PLC

Default: eigene MPI Adresse: 3 MPI-Adresse der S7: 1 Verwendeter Datenbaustein (RefDB): Nr. 7 LOCON Geräte ID: 0 Geräte DB No: 12 (0x0C)

Die Termination am LOCON 24, R + mit Dic + und R - mit Dic- muß unbedingt aktiviert werden, wenn kein weiteres Gerät am DICNET angeschlossen ist. Prog Enable mit + 24 V verbinden (vgl. auch im Handbuch zum LOCON 24 das Kap.: "Elektrische Anschlüsse LOCON 24, 48, 64").

### 9 Anbindung LOCON 24 Nockensteuerungen über PROFIBUS an SPS

### 9.1 Protokoll: DICNET

Siehe Bedienerhandbuch"Kommunikationsprofil für Nockensteuerungen der Deutschmann Automation"

- GSD Datei: Dagw2079.gsd
- Module: "DEUTSCHMANN (Parameter only)" 0xBC
- Module: "DEUTSCHMANN (Para., Pos, Speed)" 0xBC, 0x51

Im Auslieferungszustand ist die DICNET-ID auf 0 eingestellt.

### 9.2 Protokoll: PLC-SPS

siehe dieses Bedienerhandbuch

- GSD Datei: Dagw2079.gsd
- Module: "DEUTSCHMANN (PLC-CSU-ST)" 0xB7,0x97
- Module: "DEUTSCHMANN (PLC-CSU Long)" 0xB7,0x9B



Achtung:

Nach einem Kaltstart werden alle Werte in der Nockensteuerung gelöscht.

Die SPS ist Master, es kann somit nur über die SPS die Programmierung vorgenommen werden.

#### 9.3 Inbetriebnahme

Profibus Slave ID: 126 Dez

Das Protokoll PLC-SPS wird unterstützt in der LOCON 24-Familie ab V4.03 und in LOCON 1, 2, 16, 17 und ROTARNOCK 1, 2 ab V5.02. Ein Beispielprojekt der S7-Anwendung kann aus dem Download-Bereich unserer Internetseite http://www.deutschmann.de heruntergeladen werden.

Anbindung ROTARNOCK Nockensteuerungen über PROFIBUS an eine SPS Deutschmann Automation GmbH & Co. KG

### 10 Anbindung ROTARNOCK Nockensteuerungen über PROFIBUS an eine SPS

### 10.1 Protokoll: PLC-SPS

Wie in diesem Bedienerhandbuch beschrieben

- GSD Datei für ROTARNOCK 1, 2, 3: R2pb2935.gsd
- Modul: "S7DB+Proc.Data" 0xA7, 0x97, 0x97
- Modul: "S7DB+Proc.DataLong" 0xB7, 0x9B
- GSD Datei für ROTARNOCK 4: R4pb3231.gsd
- Modul: "S7DB+Proc.Data" 0xB7, 0xD1, 0x50, 0x9B
- Modul: "S7DB+Proc.Data+Logic" 0xB7, 0xD1, 0x50, 0x9B, 0xA1



Achtung: Nach einem Kaltstart werden alle Werte in der Nockensteuerung gelöscht.

Die SPS ist Master, es kann somit nur über die SPS die Programmierung vorgenommen werden.

#### 10.2 Inbetriebnahme

Profibus Slave ID: 126 Dez default

Zum Parametrieren kann das Gerät über eine RS232 an einen PC mit Terminal Programm umkonfiguriert werden (STRG + N).

Komfortabler last es sich mit der aktuellen WINLOC Software konfigurieren.

Hinloc 1.83 for WIN 3.1x		
<u>File Edit Extras Online View Window H</u>	<u>1</u> elp	
	<b>0024</b>	
🚡 Terminal RS232	<mark>₩</mark> Upload1	
New PB-Adress (1126):	Program 0 🖨 Memory 0/3	136 🔛 Rem 🖅 🛄 Cfg
	C Hardware Parameter	name Profibus ID
	ତ∨ariable Parameter L  ା Zero shift	value 1
	BLonguage	range 1 - 126
	B Profibus ID	<u>c</u> hange
		Configurations name
	R 2 V 5.1 P:16 A:16 E:A 360 bitwise un	changed
COM 2, ROTARNOCK 2 V5.1		

Wird die maximale Parameter Tabellengröße von 2048 Byte überschritten wird der Error 5 ausgegeben.

Ein Beispielprojekt der S7-Anwendung kann von unserer Internetseite http://www.deutschmann.de im Downloadbereich heruntergeladen werden.

# 10.3 Anbindung ROTARNOCK 4 an den PROFIBUS

Für dieses Gerät gilt die GSD-Datei: r4pb3231.gsd.

Das Gerät hat immer 64 Ausgänge, von denen die ersten 16 hardwaremäßig am Stecker anliegen. Mit dem DB-Typ "PROCESSDATA\_80\_TYPE" können alle 64 Ausänge im Profibus dargestellt werden.

Die Logikeingänge werden ebenfalls über den PROFIBUS von der SPS zur Nockensteuerung übertragen. Es handelt sich dabei um das 5. Wort im PROFIBUS.

S7 Beispiel für die Zuweisung der E/A Adressen im OB1

OB1 ID3231V2\SIMATIC 300-Station\CPU 315-2 DP     I I X								
OB1 : Titel:								
Aufruf der DB Kopierroutine FB mit Instanz Tabelle.								
Matamak di Titali								
Netzwerk I: 11021:								
Kommentar:								
CALL "FB2_Kopp1_SPS_L24" , "Instanz_zu_FB2"								
DB_NUM_NSW:=W#16#1								
PEW_1 :=W#16#3C								
PEW_2 :=W#16#44								
PEW_3 :=W#16#48								
PEW_4 :=U#16#4A								
PAW_1 :=W#16#3C								
PAW_2 :=W#16#44								
BE								

...und im Hardware Konfigurator



### 11 Anbindung ROTARNOCK Nockensteuerungen über MPI an S7 300 - 400

### 11.1 Datenaustausch

Der Datenaustausch erfolgt automatisch über den konfigurierten Datenbaustein (DB), in diesem Handbuch beschrieben als Parameter Tabelle.

Der DB kann automatisch mit dem DB-Generator erzeugt werden.

Der Aufbau des DB ist wie in diesem Handbuch beschrieben.

#### Achtung:



Nach einem Kaltstart werden alle Werte in der Nockensteuerung gelöscht.

Die SPS ist Master, es kann somit nur über die SPS die Programmierung vorgenommen werden.

### 11.2 Inbetriebnahme

MPI ID:	3 Dez default
MPI Partner Address:	1
MPI GAP Factor:	5 default
MPI Max Station:	31 default
DB Number:	13 default

Zum Parametrieren kann das Gerät über eine RS232 an einen PC mit Terminal Programm umkonfiguriert werden (STRG + N).

Komfortabler last es sich mit der aktuellen WINLOC Software konfigurieren. Bitte beachten Sie: WINLOC enthält ein Terminalprogramm (s. Bild). Das Gerät kann aber auch über eine RS232 an einen PC mit einem x-beliebigen Terminalprogramm umkonfiguriert werden.

Wird die maximale Parameter-Tabellengröße von 2048 Byte überschritten, wird der Error 5 ausgegeben.

Hinloc 1.83 for WIN 3.1x								
File     Extras     Online     Window     Font     Help       Image: Description of the second secon								
😰 Terminal RS232	HPIR2DB1							
∎∎ New Own-MPI-Adress (031):	Program 0 🔷 🛛 Memory 2/3	136 🔛 Rem 🗉 🗌 Cfg						
	<ul> <li>➡ Hardware Parameter</li> <li>➡ Fixed Parameter</li> <li>➡ Variable Parameter</li> <li>■ Zero shift</li> <li>■ Turn direction</li> <li>■ Language</li> <li>■ MPI ID</li> <li>■ MPI Partner Address</li> <li>■ MPI GAP-Factor</li> <li>■ MPI Max. Station</li> <li>■ DB Number</li> </ul>	name MPI ID value 3 range 0 - 32 change Configurations name						
	R 2 V 5.1 P:16 A:16 E:A 360 bitwise un	changed 336						
COM 2, unsupported Device VII.								

### 11.3 Historie

Gerät	LOC Prof	ON 2	24-DF Softw	° mit are	ROT	ARN	IOCK	-DP	UNI	GATE	E MPI	LOC	CON :	24-MI	PI	MT-F NOC	rota K-Mi	AR- PI	R100	L100
					1,2	2, 3		4												
unterstützte Tabellen Typen	V3.3	V3.4			V5.1		V5.02		V1.4							V5.21				
1	х	х			х		х		х			х				х			х	х
2	х	х			х				х			х								
3	х	х			х		х		х			х							х	х
4	х	х			х		х		х			х				х			х	х
5	х	х			х		х		х			х				х			х	х
6		х														х				
7		х														х			[X]	х
8		х					х									х			х	х
9 Reserve																				
A									Х											
В		х					х									х			х	х
С		х					х												х	х
D																				

### 11.4 Programmierkabel für ROTARNOCK

Das Programmierkabel für ROTARNOCK PROFIBUS/MPI ist erhältlich unter der Artikelnummer V3467-n\*, wobei n\* = Kabellänge in m.

Dieses Kabel ist zur Konfiguration der Feldbusparameter (ID, DB-Nummer usw.) über die RS232 Schnittstelle erforderlich.



Extern muss eine Spannungsversorgung auf die Pins 24 (24V) und 25 (Gnd) hergestellt werden.

### 12 PROFIBUS- und MPI-ID bei LOCON und ROTARNOCK einstellen

#### 12.1 PROFIBUS-ID einstellen

Die PROFIBUS Adresse ist auf 126 Dez default voreingestellt (wie bereits in Kapitel 9.3 "Inbetriebnahme"und Kapitel 10.2 "Inbetriebnahme"beschrieben). Zum Ändern der ID gibt es folgende Möglichkeiten:

#### 12.1.1 Beispiel für S7 mit PC-Adapter

Der PROFIBUS-Slave wird direkt mit dem Programmieradapter an den PC angeschlossen. Über ein Projektierungstool z. B. Step 7 Software kann dann im Simatic "Manager-Zielsystem-Profibus-Adresse ändern", die ID geändert werden.

### 12.1.2 Beispiel über RS232-Schnittstelle

Die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise gilt nur für ROTARNOCK. Das Gerät wird über den 25 pol. Stecker mit der RS232-Schnittstelle eines PC's verbunden. (vgl. auch Kapitel "Grundgerät ROTARNOCK", Unterkapitel "25-pol. D-SUB" im Bedienerhandbuch "Elektronische Nockensteuerung ROTARNOCK 1, 2, 3..."). In einem einfachen Terminalfenster z. B. in WINLOC kann über die Tastensteuerung "Clrg + N" bzw. "Strg + N" die ID geändert werden oder über das "Config" Fenster in WINLOC. Dies gilt nicht bei der ROTARNOCK Version 5.3.

### 12.2 MPI-ID einstellen

Die MPI Adresse ist auf 3 Dez default voreingestellt. Zum Ändern der ID siehe Kapitel 12.1.2 "Beispiel über RS232-Schnittstelle".

### 13 Anbindung ROTARNOCK Nockensteuerungen über PROFINET an eine S7

#### 13.1 Inbetriebnahme

Zum Parametrieren kann das Gerät über eine RS 232-Schnittstelle an ein TERM oder an einen PC mit WINLOC32 angeschlossen werden.

Mit der aktuellen Version von WINLOC32 lässt sich das Gerät komfortabel konfigurieren.





#### Achtung:

Die Anschlussbelegung für das ROTARNOCK 100-PN kann dem Bedienerhandbuch ROTARNOCK 100 unter Kapitel "Anschlussbelegung ROTARNOCK" entnommen werden.

### 13.2 Anbindung ROTARNOCK 100 an PROFINET

Achtung:



Die Beschreibungen in den beiden folgenden Kapiteln beziehen sich auf das Beispielprojekt, das auf der Support DVD und auf unserer Hompage zur Verfügung steht.

Zunächst muss die GSDML-Datei (**Download Link: GSDML-ROTARNOCK100.zip**) importiert werden. Diese kann über die Webseite des ROTARNOCK 100-PN (PROFINET), die beiliegende Support DVD oder über die Homepage www.deutschmann.de geladen werden. Danach kann das Gerät ausgewählt und eingefügt werden. Der Adressbereich, der von der SPS automatisch zugewiesen wird, muss dann mit den im DB3 hinterlegten PEW und PAW, die im OB1 verwendet werden, übereinstimmen. (Bild 13.1.1 und Bild 13.1.2)

Gerätename: V3795 DEUTSCHMANN Intergrierte elektronische Nockensteuerung

GSDML-V2.3-Deutschmann-ROTARNOCK100-PN-20150317-16500.xml (GSDML-Datei-Stand: 03/15)

Bild 13.1.1:

File Edit Insert PLC Debu	ig View Options Window Help
0 🗃 🔓 🖬 🖨 👗 🐚	📵 りっぽ 🏜 🔁 🗣 🕺 ! 🔊 ! 🔲 🛤 井 井 🕂 🗇 🗇 レヨオ 🕅
New network	Contents Of: 'Environment\Interface'           Interface         Name           III: Interface         TEMP           III: Interface         IIII: Interface
e:gg FS block € gg FS block € gg FS block E gg FS block C gg FS block E gg	
1 11	OB1 : Title:
	Aufruf der DB Kopierroutine FB mit Instanz Tabelle.
I II	Notwork 1 : NSW FB aufrufen
I II	Hier wird die Kommunikation zum Nockenschaltwerk geregelt DEN=0: PAN=0 bedeutet, dass das NSM in der Hardwarekonfiguration mit
I II	Startadressen jeweils mit 0 beginnt. Man kann auch andere Bereich wählen. Wenn dieser außerhalb des
	Perispheribereiches liegt; abhängig vom vervendeten Master. Dann MUSS auch das beschreiben der Variablen in den Prozessdaten Über Merker erfolgen. Dafür dient der FC3. Darin müssen die Auskommentierungen entfernt werden und in der
1 11	sympolik dann die entsprechenden Merker mit den Entsprechenden Symbolen definiert werden.
	CALL "FB Kopp1_SPS_NSN" , "Instanz_zu_FBS" FBS / DBS DS_NNM_NERT-MESSEL
I II	PIN :=W\$165100 PAN :=W\$165100
	Error :="MM12" MM12 Fehlernummer Kommunikation NSW
<u> </u>	Network 2 : NSW Prozessdatenverarbeitung
Program	Dieser Aufruf muss nur gemacht werden, wenn entweder ein L100 oder ein R100 Detrieben wird oder wenn die Proressdaten über Merker erfolgen soll.
×	
	2: Info 🔨 3: Ciross references λ 4: Address Info. λ 5: Modfy λ 6: Diagnostics λ 7: Comparison /
Press F1 to get Help.	2 offine

# Bild 13.1.2:

DB3 "Instanz_zu_FB3" R100_FB_ProfiNet_1port\SIMATIC 315-2 DP/PN\CPU 315-2 PN/DP\\DB3										
Address	Declaration	Name	Туре	Initial value	Comment					
0.0	in	DB_NUM_NSW	WORD	W#16#0	DB-Nummer des NSW Datenbausteins					
2.0	in	PEW	WORD	W#16#0	Prozessdaten Eingang 1 - Anfangsadresse					
4.0	in	PAW	WORD	W#16#0	Prozessdaten Ausgang 1 - Anfangsadresse					
6.0	in	Reset	BOOL	FALSE	Baustein Reset, Datenübetragung neu initialisieren					
8.0	out	Error	WORD	W#16#0	Fehlerausgabe des Bausteins					
10.0	stat	Zaehler	WORD	W#16#0	Datenwortzähler					
12.0	stat	PDATA_IN_1	ARRAY[03]							
*2.0	stat		WORD							
20.0	stat	PDATA_OUT_1	ARRAY[03]							
*2.0	stat		WORD							
28.0	stat	ErwarteterSlaveEmpfang	WORD	W#16#0	Brwartete Empfangsbestätigung des Slaves (l.Wort)					
30.0	stat	answer_Count	WORD	W#16#0	wird hochgezählt, solange keine Antwort vom NSW da ist					
32.0	stat	DB_Checked	BOOL	FALSE	Datenbaustein geprüft, nicht nochmal prüfen					

In den Eigenschaften kann unter anderem, der Gerätename geändert werden.

Window Help						
La B □ 23 k?						
	Pro	finet: PROFINET-IO-System	(100)	Eind	[	
	Properties - unigate-pn	-2				2
(i)wate	General Identification	IO Cycle				
	Short description:	unigate-pn				
		Profinet-Fieldbus-Node			<u>^</u>	
					*	
	Order No. / Firmware:	V3625 / V2.0				
er I Address Q -	Family:	UNIGATE-IC				
	Device name	walze			_	
		$\smile$				
	GSD file:	GSDML-V2.1-Deutschman	n-UNIGATE-IC-PN-max5128-2	0110615-150300.xml		
		- unarge melease munue				
	Node in PROFINET IC	) System				
	Device number:	1 💌	PROFINET-IO-System (10	0)		
	IP address:	172.16.48.64	Ethemet			
	Assign IP address	via 10 controller				
	Comment					
						-
						~1
	1					
	OK			Ca	incel	Help

### 13.3 PROFINET Gerätename

Hinweis: Im Auslieferungszustand besitzt das Gateway noch keinen Gerätenamen! Der Gerätename wird über die Projektierungssoftware dem Gateway zugewiesen. Alternativ dazu kann der Gerätename auch über FTP (Datei "devname.txt") geändert werden.

Für den Gerätenamen gelten, der PROFINET Spezifikation entsprechend, folgende Regeln:

\* Er besteht aus einem oder mehreren durch einen Punkt getrennten Namensteilen.

\* Die Gesamtlänge beträgt 1 bis 240 Zeichen.

- \* Die Länge eines Namensteils beträgt 1 bis 63 Zeichen.
- \* Ein Namensteil besteht ausschließlich aus Kleinbuchstaben, Zahlen und dem Bindestrich.
- \* Weder das erste noch das letze Zeichen eines Namensteils ist ein Bindestrich.

\* Der erste Namensteil beginnt nicht mit "port-xyz" oder "port-xyz-abcde", wobei a, b, c, d, e, x, y und z Ziffern sind.

\* Er hat nicht die Form "k.l.m.n", wobei k, l, m und n Zahlen zwischen 0 und 999 sind.

Nachdem nun das Gerät in das Projekt eingefügt wurde, muss der Gerätename noch im jeweiligen Gerät hinterlegt werden. Dieser muss mit dem derzeitigen Gerätenamen, der im Eigenschaftenfenster des Gerätes eingetragen wurde, übereinstimmen, damit das Gerät anschließend vom Master erkannt werden kann. Es gibt zwei Möglichkeiten den Gerätenamen dem entsprechenden Gerät zuzuweisen.

### 1. Möglichkeit: In der Hardwarekonfiguration.

Zunächst muss das Gerät in der Hardwarekonfiguration markiert werden.

Danach über den Menüpunkt "Zielsystem" unter Ethernet den Punkt "Gerätename vergeben" auswählen.

III Station Bearbeiten Einfügen	Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe		
D 🗲 🔓 🗣 🚳    Ba	Laden in Baugruppe Laden in PG	Ctrl+L	
☎(0) UR	Baugruppen-Identifikation laden Baugruppen-Identifikation laden in PG	ET	[-10-System (100)
2 CPU 315-2 PN/DP	Gestörte Baugruppen		
X2 PN-10 3 4 5 4	Baugruppenzustand Betriebszustand Urlöschen Uhrzeit stellen Beobachten/Steuern	Ctrl+D Ctrl+I	
(1) r1001port	Firmware aktualisieren		
Steckplatz Baugruppe	Gerätenamen auf Memory Card speichern		
0 1001port	Ethernet	•	Ethernet-Teilnehmer bearbeiten
1 IN/OUT: 008 by 2 INPUT: 008 byte	PROFIBUS	•	Gerätenamen überprüfen
	Servicedaten speichern	4	Gerätenamen vergeben

Im darauffolgenden Fenster kann dann der gewünschte Gerätename über das Dropdown-Menü ausgewählt und anschließend über den Button "Name zuweisen" zugewiesen werden.

erätenamen	n vergeben					2
Gerätename	walze		Gerätetyp:	UNIGATE-IC		
Vorhandene G	Geräte:					
IP-Adresse	MAC-Adresse	Gerätetyp	Gerätenan	ne	Name zuweisen	
	00-14-11-77-52-5	S UNIGATE-IC			Teilnehmer-Blinktes Dauer (Sekunden) Blinken ein	t 3 💌 Blinken aus
nur Geräte	e gleichen Typs anz eren E	eigen 🗖 nur ( kportieren	àeräte ohne	Namen anzeigen		
Schließen	1					Hilfe

#### 2. Möglichkeit: In der Projektansicht.

Im Projekt über den Menüpunkt "Zielsystem" den Punkt "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten…" auswählen.



Im darauffolgenden Fenster werden, durch einen Klick auf den Button "Durchsuchen", alle PRO-FINET Teilnehmer des Busses angezeigt.

thernet Teilnehmer —		
		Unline erreichbare Teilnenmer
1AC-Adresse:		Durchsuchen
-Konfiguration einstell	en	
IP-Parameter verwe	enden	
		Netzübergang
IP-Adresse:		Keinen Router verwenden
Subnetmaske:		C Router verwenden
		Adresse:
Client-ID:	C MAC Adresse	C Gerätename
Client-ID     Client-ID:     IP-Konfiguration zuw	C MAC Adresse	C Gerätename
Client-ID     Client-ID:     IP-Konfiguration zuw	C MAC Adresse	C Gerätename
Client-ID Client-ID: IP-Konfiguration zuw ierätename vergeben- Gerätename:	C MAC Adresse	C Gerätename Name zuweisen

Aus der Liste der gefundenen Teilnehmer kann nun über die angezeigten MAC-Adressen, der gewünschte Teilnehmer ausgewählt, markiert und mit dem Button "OK" bestätigt werden. Die MAC-Adresse des ROTARNOCK 100 kann dem Typenschild entnommen werden.

Ethernet Teilnehme	er			
		Unline err	eichbare I eilnei	nmer
MAC-Adresse:		Durchs	uchen	
IP-Konfiguration ei	nstellen			
z durchsuchen -	2 Teilnehmer			
Starten	! IP-Adresse	MAC-Adresse	Gerätetyp	Gerätename
<	0.0.0.0	00-14-11-77-52-E3	UNIGATE-IC	
Anhalten	172.16.48.60	08-00-06-99-39-04	\$7-300	PN-IO
z schnell suchen				
Blinken				J
Blinken	MACAdresse		1	Ŀ
Blinken	MAC-Adresse:	Г		<u>•</u>
Binken	MAC:Adresse:	[	Abbrechen	► Hilfe
Binken	MAC-Adresse:	, 	Abbrechen	Hilfe
Binken OK Binkesten af W	MAC-Adresse:	[	Abbrechen	Hilfe
Binken OK Rücksetzen auf W	MAC-Adresse:	[	Abbrechen	▶ Hilfe
Blinken OK Rücksetzen auf W	MAC-Adresse:		Abbrechen	► Hilfe setzen
Binken OK Rücksetzen auf W	MAC-Adresse:		Abbrechen	► Hite

In dem darauffolgenden Fenster wird nun die MAC-Adresse des ausgewählten ROTARNOCK 100 angezeigt. Im unteren Bereich dieses Fensters, unter "Gerätenamen vergeben", kann nun der Gerätename hinterlegt werden, der zuvor in den Eigenschaften vergeben worden ist. Durch Klicken des Buttons "Name zuweisen" wird dieser dann übertragen.

		Online erreichbare Teilnehmer
IAC-Adresse: 🤇	00-14-11-77-52-E3	Durchsuchen
<sup>9</sup> -Konfiguration einste	llen	
IP-Parameter verw	venden	
		Netzübergang
IP-Adresse:		Keinen Router verwenden
Subnetmaske:		C Router verwenden
		Adresse:
	C MAC Adlesse	C Geratename
No Clientero	MAL AUIESSE	U laeratename
Client-ID:	© MAC Adlesse	U la eratename
Client-ID:	weisen	C Laefatename
Client-ID:	weisen	Useratename
Client-ID: IP-Konfiguration zur erätename vergeber Gerätename:	weisen	Lerstename  Name zuweisen
Client-ID: IP-Konfiguration zur erätename vergeber Gerätename:	weisen	Name zuweisen
Client/D: Client/D: IP:Konfiguration zu erätename vergeber Gerätename: ücksetzen auf Werk	weisen	Lerstename  Name zuweisen  Zurücksetzen
Client(D) Client(D) Client(D) (P:Konfiguration zu erätename vergeber 3erätename: ( iucksetzen auf Werk	weisen watze	Name zuweisen Zurücksetzen

Abschließend sollte dann ein Info-Fenster erscheinen, mit dem Inhalt, dass die Parameter erfolgreich übertragen wurden.

Ethernet-Teilnehmer bearbeiten (4502:703)				
Die Parameter wurden erf	olgreich übertragen.			
ОК	Hilfe			

Wenn nun das gesamte Projekt geladen und übertragen wurde, sollte, nach dem Neustart der CPU, die grün blinkende LED am ROTARNOCK 100 statisch grün leuchten.

#### 13.4 LED-PN

Die grüne LED zeigt den Bus-Status an und kann folgende Zustände haben:

Zustand	LED	Status
Off	-	Bus nicht gestartet
Flash	grün/gelb/rot	10 Hz Error
Flach	arün	2 Hz Bus gestartet, warten auf Verbindung / Konfigurationsmo-
1 10511	grun	dus
Flash	grün/gelb/rot	1 Hz PROFINET Teilnehmer-Blinktest
On	grün	Verbindung hergestellt

#### 13.5 Programmierung der Nocken

Im DB1 sind alle benötigten Parameter hinterlegt, sodass lediglich die Parametertabelle im AWL-Format, die über WINLOC32 mittels Datenbausteingenerator erzeugt wird, eingebunden werden muss.

Es besteht die Möglichkeit die komplette Programmierung der benötigten Nocken sowie Programme über WINLOC32 durchzuführen. Diese Parameter müssen dann lediglich als Parametertabelle im AWL-Format umgewandelt werden. Dazu wird die gleiche Vorgehensweise verwendet, mit der auch ein jungfräulicher DB erzeugt wird, mit der Ausnahme, dass direkt nach dem Aufruf der Menüpunkt "Datei" -> "Erzeugen" angewählt werden muss. Im Anschluss erhält man eine AWL-Datei, die direkt in das Projekt eingebunden werden kann.

Zunächst muss im Projektbaum "Quellen" markiert sein. Mittels rechter Maustaste gelangt man über den Punkt "Neues Objekt einfügen" zu "Externe Quelle…".



Im darauffolgenden Fenster kann nun die gewünschte AWL-Datei ausgewählt werden.



Diese AWL-Datei muss nun markiert werden. Mittels rechter Maustaste kann nun die AWL-Datei in den Datenbaustein übersetzt werden.

🞒 Datei Bearbeiten Einfügen Zielsys	tem Ansicht Extras Fenste	r Hilfe	
🗋 🗅 🛩   🚼 🐨   👗 🗈 🛍   📩		🗌 🔁 🛛 < K	ein Filter >
R100_FB_DB_TEST_2	Objekt öffnen	Ctrl+Alt+O	
È 📓 CPU 315-2 PN/DP	Ausschneiden	Ctrl+X	
	Kopieren Einfügen	Ctrl+C Ctrl+V	
	Löschen	Del	
	Neues Objekt einfügen Zielsystem		*
4	Übersetzen Quelle exportieren	Ctrl+B	
	Drucken		•
	Umbenennen Objekteigenschaften Spezielle Objekteigenschaften	F2 Alt+Return	
	Sponoio objektigerscharter		<u> </u>

In der Online-Ansicht sind alle Parameter zu sehen, die in der Parameter der AWL-Datei hinterlegt wurden. Dazu muss im DB1 die "Brille" ausgewählt werden.

KUP/AWL/FUP - [DB1 "DB_NSW Datei Bearbeiten Einfügen Zielsy	/stem Test A	_DB_TEST_2\SIMATIC 315-2 DP/ insicht Extras Fenster Hilfe	PN\LPU 315-2 PN/DP\	\DB1]
D 🗲 🔓 🖬 🖨 🕹 🕹 🖻 🖻		🚵 🖂 🗣 🕜 ! « »! 🔳	) 🖪 <b>N</b> ?	
	+10.0	Output17to24	BYTE	B#16#0
	+11.0	Output25to32	BYTE	B#16#0
±− ᢔ Bibliotheken	=12.0		END_STRUCT	
	+48.0	Idle_Table	STRUCT	
	+0.0	Idle	ARRAY[12]	
	*0.0		STRUCT	
	+0.0	ProgNo	BYTE	B#16#0
	+1.0	Output	BYTE	B#16#0
	+2.0	IdleT_On	WORD	W#16#0
	+4.0	IdleT_Off	WORD	W#16#0
	=6.0		END_STRUCT	
	=12.0		END_STRUCT	
	+60.0	Control_Table	STRUCT	
	+0.0	New_Prog	BYTE	B#16#0
	+1.0	Teach_In_Zero	BOOL	FALSE
	+1.1	Invert_Encoder	BOOL	FALSE
	+1.2	Error_Quit	BOOL	FALSE
	+1.3	Res_03	BOOL	FALSE
	+1.4	Res_04	BOOL	FALSE
	+1.5	Res_05	BOOL	FALSE
	+1.6	Res_06	BOOL	FALSE
	+1.7	Res_07	BOOL	FALSE
	+2.0	Res_0	BYTE	B#16#0
	+3.0	Res_1	BYTE	B#16#0
	+4.0	Res_2	BYTE	B#16#0
	+5.0	Res_3	BYTE	B#16#0
	=6.0		END_STRUCT	
	+66.0	CAM_MT_Table	STRUCT	
	+0.0	Cam_MT	ARRAY[12]	
	*0.0		STRUCT	
	+0.0	ProgNo	WORD	W#16#0
	+2.0	Output	WORD	W#16#0
	+4.0	On	DWORD	DW#16#0
	+8.0	Off	DWORD	DW#16#0
	=12.0		END_STRUCT	
	=24.0		END_STRUCT	
	+90.0	Direction_Cam_N_Table	STRUCT	
	+0.0	Direction_Cam_N	ARRAY[16]	
-1	*1.0		BYTE	
	=6.0		END_STRUCT	
Programm 🗄 Aufrufstr	=96.0		END_STRUCT	
	nfo 🖌 3: C	luerverweise $\lambda$ 4: Operandenir	nfo	λ 6:Diagnos

#### Online-Ansicht des DB1.

Datei Bearbeiten Einfügen Zielsy:	stem Test Ansicht Extras Fenster Hilfe			
🗅 🍃 🔓 🖬 🥔 X 🖻 🖻	요 요 (해 👛 🔽 🏭 🄐 ! 《 》! 🔲 🛄 📢			
I	42.0 Processdata_Long_Table.Act_Prog	BYTE	B#16#0	B#16#00
	43.0 Processdata_Long_Table.ErrorNo	BYTE	B#16#0	B#16#00
🖅 👭 Bibliotheken	44.0 Processdata_Long_Table.Outputlto8	BYTE	B#16#0	B#16#00
	45.0 Processdata_Long_Table.Output9to16	BYTE	B#16#0	B#16#00
1 11	46.0 Processdata_Long_Table.Output17to24	BYTE	B#16#0	B#16#00
1 11	47.0 Processdata_Long_Table.Output25to32	BYTE	B#16#0	B#16#00
1 11	48.0 Idle_Table.Idle[1].ProgNo	BYTE	B#16#0	B#16#00
1 11	49.0 Idle_Table.Idle[1].Output	BYTE	B#16#0	B#16#01
1 11	50.0 Idle_Table.Idle[1].IdleT_On	WORD	W#16#0	W#16#01F4
1 11	52.0 Idle_Table.Idle[1].IdleT_Off	WORD	W#16#0	W#16#01F4
1 11	54.0 Idle_Table.Idle[2].ProgNo	BYTE	B#16#0	B#16#00
1 11	55.0 Idle_Table.Idle[2].Output	BYTE	B#16#0	B#16#02
1 11	56.0 Idle_Table.Idle[2].IdleT_On	WORD	W#16#0	W#16#01F4
1 11	58.0 Idle_Table.Idle[2].IdleT_Off	WORD	W#16#0	W#16#01F4
1 11	60.0 Control_Table.New_Prog	BYTE	B#16#0	B#16#00
1 11	61.0 Control_Table.Teach_In_Zero	BOOL	FALSE	FALSE
1 11	61.1 Control_Table.Invert_Encoder	BOOL	FALSE	FALSE
1 11	61.2 Control_Table.Error_Quit	BOOL	FALSE	FALSE
1 11	61.3 Control_Table.Res_03	BOOL	FALSE	FALSE
1 11	61.4 Control_Table.Res_04	BOOL	FALSE	FALSE
1 11	61.5 Control_Table.Res_05	BOOL	FALSE	FALSE
1 11	61.6 Control_Table.Res_06	BOOL	FALSE	FALSE
1 11	61.7 Control_Table.Res_07	BOOL	FALSE	FALSE
1 11	62.0 Control_Table.Res_0	BYTE	B#16#0	B#16#00
1 11	63.0 Control_Table.Res_1	BYTE	B#16#0	B#16#00
1 11	64.0 Control_Table.Res_2	BYTE	B#16#0	B#16#00
1 11	65.0 Control_Table.Res_3	BYTE	B#16#0	B#16#00
1 11	66.0 CAM_MT_Table.Cam_MT[1].ProgNo	WORD	W#16#0	W#16#0000
1 11	68.0 CAM_MT_Table.Cam_MT[1].Output	WORD	W#16#0	W#16#0001
1 11	70.0 CAM_MT_Table.Cam_MT[1].On	DWORD	DW#16#0	DW#16#0000000
1 11	74.0 CAM_MT_Table.Cam_MT[1].Off	DWORD	DW#16#0	DW#16#00000064
1 11	78.0 CAM_MT_Table.Cam_MT[2].ProgNo	WORD	W#16#0	W#16#0000
1 11	80.0 CAM_MT_Table.Cam_MT[2].Output	WORD	W#16#0	W#16#0002
1 11	82.0 CAM_MT_Table.Cam_MT[2].On	DWORD	DW#16#0	DW#16#0000000
1 11	86.0 CAM_MT_Table.Cam_MT[2].Off	DWORD	DW#16#0	DW#16#00000064
	90.0 Direction_Cam_N_Table.Direction_Cam_N[1]	BYTE	B#16#0	B#16#01
	91.0 Direction_Cam_N_Table.Direction_Cam_N[2]	BYTE	B#16#0	B#16#02
	92.0 Direction_Cam_N_Table.Direction_Cam_N[3]	BYTE	B#16#0	B#16#00
	93.0 Direction_Cam_N_Table.Direction_Cam_N[4]	BYTE	B#16#0	B#16#00
<u> </u>	94.0 Direction_Cam_N_Table.Direction_Cam_N[5]	BYTE	B#16#0	B#16#00
Programm	95.0 Direction_Cam_N_Table.Direction_Cam_N[6]	BYTE	B#16#0	B#16#00

### 14 Reaktionszeit der NS bei Hardware-Programmumschaltung

Durchgeführt wurde die Messung der Reaktionszeit beispielhaft an den Geräten LOCON 24 MPI Version 4.03 und am Gerät ROTARNOCK 2 Profibus Version 5.3. Verwendet wurde der Handlingsbaustein für ROTARNOCK-DP PLC-SPS, der auf unserer Internetseite http://www.deutschmann.de/download zur Verfügung steht. Für LOCON 24 mit MPI wurde ein Ref DB und ein Datenbaustein benutzt.

Es ist zu beachten, daß die Reaktionszeit von der Datenbausteingröße abhängig ist.

Folgendes Testprogramm wurde zusätzlich in den OB 1 eingefügt:

L EB 0	- Lade Hardwaretaste für P1
T DB1.DBB234	- Schreibe Wert in New-ProgNo.

#### 14.1 Reaktionszeit LOCON 24 MPI

Programmiert wurde eine Vollnocke in Programm 1. Die MPI-Datenrate ist fix 187,5 Kbit/s.

Schalter	Ausgang	Vollnocke	Reaktionszeit
P1	A1	0-360	< 1 Sekunde

#### 14.2 Reaktionszeit ROTARNOCK 2 - Profibus

Programmiert wurde eine Vollnocke in Programm 1

Schalter	Ausgang	Vollnocke	Reaktionszeit	ProfibusDP Datenrate
P1	A1	0-360	< 500 ms	12 Mbit/s
P1	A1	0-360	< 500 ms	500 Kbit/s



# 14.3 Schematische Darstellung des Testaufbaus

### 15 Fehlermeldungen

Ergänzend zu den Fehlermeldungen (vgl. Kap. "Fehlermeldungen" im Handbuch zum ROTAR-NOCK bzw. LOCON 24, 48, 64) sind bei Nockensteuerungen mit Feldbusanbindung folgende Fehlermeldungen möglich:

Fehler-		
nummer	Bedeutung	Anmerkung
6	Fehler in der MPI-Konfiguration	MPI-ID > 32
9	Fehler in der internen Kommunikation zwischen	Gerät neustarten oder einschicken
	Prozessor und Feldbus-Chip	
36	Angesprochener Datenbaustein in der S7 nicht	Z. B. DB1 nicht vorhanden bei PROFIBUS
	vorhanden	
43	Keine Verbindung zwischen ROTARNOCK und	Z. B. ID falsch eingestellt
	S7	Verbindungskabel defekt
80	Fehler im Aufbau des S7-Datenbausteins	Eventuell falsche DB-Nummer eingestellt
		Datenbaustein mit Generator neu erzeugen.
22	Fehler beim Speichern eines Nockenwertes	Falscher Wert z. B. zu groß
82	Logik Konfig Fehler	Logik nicht konfiguriert

### 15.1 Status LED am ROTARNOCK

Im Betriebszustand leuchtet die LED rot auf den "Nullpunkt". Blinkt die LED rot (4 x schneller als bei einem "normalen" Fehler), liegt ein Fehler vor, der mit oben angeführter Tabelle analysiert werden kann. Die Nummer kann entweder über die Diagnosedaten aus dem Profibus gelesen werden oder über die RS232-Schnittstelle des Onlinefensters von WINLOC.

# 16 Service

Sollten Fragen auftreten, die in diesem Handbuch nicht beantwortet werden, sollte zunächst im

• FAQ-Bereich unserer Homepage www.deutschmann.de und dem

• Deutschmann-WiKi www.wiki.deutschmann.de sowie dem

• •jeweiligen Handbuch der verwendeten Nockensteuerung nachgesehen werden.

Falls dennoch Fragen unbeantwortet bleiben sollten, wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebspartner (s. im Internet: www.deutschmann.de) oder direkt an uns.

Bitte halten Sie für Ihren Anruf folgende Angaben bereit:

- Gerätebezeichnung
- Seriennummer (S/N)
- Art.-Nr.
- Fehlernummer und Fehlerbeschreibung

Sie erreichen uns während der Hotlinezeiten von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 16.00, Freitag von 8.00 bis 12.00.

Zentrale und Verkauf 06434-9433-0 Technische Hotline 06434-9433-33

Fax Verkauf 06434-9433-40 Fax Technische Hotline 06434-9433-49

E-mail Technische Hotline: hotline@deutschmann.de

### 16.1 Einsendung eines Gerätes

Bei der Einsendung eines Gerätes an uns, benötigen wir eine möglichst umfassende Fehlerbeschreibung. Insbesonders benötigen wir die nachfolgenden Angaben:

- Welche Fehlernummer wurde angezeigt
- Wie ist das Gerät extern beschaltet (Geber, Ausgänge, ...), wobei **sämtliche** Anschlüsse des Gerätes aufgeführt sein müssen
- Wie groß ist die 24V-Versorgungsspannung (±0,5V) mit angeschlossenem LOCON
- Was waren die letzten Aktivitäten am Gerät (Programmierung, Fehler beim Einschalten, ...)

Je genauer Ihre Angaben und Fehlerbeschreibung, je exakter können wir die möglichen Ursachen prüfen.

Geräte, die ohne Fehlerbeschreibung eingeschickt werden, durchlaufen einen Standardtest, der auch im Fall, dass kein Fehler festgestellt wird, berechnet wird.

### 16.2 Internet

Über unsere Internet-Homepage www.deutschmann.de können Sie die Software WINLOC32 laden. Dort erhalten Sie auch aktuelle Produktinformationen, Handbücher und einen Händlernachweis. Internet

Über unsere Internet-Homepage (URL) können Sie diverse Software laden. Dort erhalten Sie auch aktuelle Produktinformationen, Handbücher und einen Händlernachweis. *URL:* www.deutschmann.de.

S7 Beispiel-Projekte für:

		PROFIBUS ID
ROTARNOCK 4:	ID3231V1.zip	8
ROTARNOCK 4 Logik:	ID3231V2.zip	8
ROTARNOCK 2:	ID2935V1.zip	8
ROTARNOCK 2 MT:	ID2935V2.zip	8
LOCON 24:	ID2079V1.zip	126
LOCON 24 MT:	ID2079V2.zip	126
R100 / L 100:	R100V1Pa.zip	8